


## 日立スローモーションコントローラ SB-20



SB-20形日立スローモーションコントローラは、HR-200形へリカルVTRの持っている機能を倍加させ、新しい映像の世界を創造します。特にスポーツ番組や科学番組、CM制作等に最適なもので、局の制作送出部門やプロダクションハウスに強力な武器を提供します。

本器は、60秒の時計表示、タイマディスプレイ表示機能および2つのSEARCH-TO-CUE機能を持ち、HR-200 形VTRとマルチケーブル一本で接続できます。スロー機能付HR-200 形VTR、TC-200 形タイムベースコレクタと組み合わせることにより、逆方向½速度から静止、順方向約2倍速までの放送規格の映像の可変再生ができます。

| 機能                |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| CLOCK RESET       | 本体上の60秒表示位置を 0 にリセットする。  |  |  |  |  |
| CUE MARK          | SEARCH POINTを入力する。 2か所まで設定可能。  |  |  |  |  |
| SEARCH            | 対応するCUE MARK点までSEARCHする。   |  |  |  |  |
| STOP              | すべての動作を停止する。   |  |  |  |  |
| PLAY              | ほぼNORMAL速度の再生状態となる。  |  |  |  |  |
| RECORD            | PLAYボタンと同時に押すとREC MODEとなる。   |  |  |  |  |
| TAPE/EE切換スイッチ     | STOP、SEARCH、SHUTTLE各MODE時におけるVTR出力信号を、テープ (TAPE) または入力信号 (EE) に切り換える。            |  |  |  |  |
| SLOW1/5           | FOWARD方向にNORMAL速度の光で走行する。  |  |  |  |  |
| VARIABLE          | このボタンを押すと、レバーによりREVERSE方向場からFORWARD方向約2倍までの速度の設定が可能。STILL及NORMAL速度の点にクリック機構を有する。 |  |  |  |  |
| JOG/SHUTTLE切換スイッチ | JOGまたはSHUTTLEのMODEを切り換える。  |  |  |  |  |
| FORWARD           | JOG MODE時に押すと、押している間だけテープを順方向に送る。<br>SHUTTLE MODE時に押すと、高速でテープを順方向に送る。            |  |  |  |  |
| REVERSE           | JOG MODE時に押すと、押している間だけテープを逆方向に送る。<br>SHUTTLE MODE時に押すと、高速でテープを逆方向に送る。            |  |  |  |  |
| <b>●寸法</b>        | −幅240×高さ287×奥行360mm  |  |  |  |  |
| ●電源               | $-AC100V \pm 10\%$ 50/60Hz   |  |  |  |  |

●仕様および外観は、改良のため変更することがあります。



本 社 〒101 東京都千代田区神田須田町1 23 2(大木須田町ビル) 電話(03)255 841

| 244 |   | T.L | , , | 01 来水制厂代出区1    | THINGHAN 1 23 2() | (小沢田町)し | 70 HEAD (03/255 641 | 1                |
|-----|---|-----|-----|----------------|-------------------|---------|---------------------|------------------|
| 営   | 業 | 戶斤  | *L  | 幌(011)241-2796 | 邵 山(0249)34-      | 0691 京  | 都(075)241-0512      | 高 知(0888)72 5997 |
|     |   |     | 金川  | 路(0154)24-2747 | 水 戸(0292)27-      | 4820 大  | 阪(06) 245-2751      | 松 山(0899)21 1715 |
|     |   |     |     | 森(0177)73-4981 | 静 岡(0542)51       |         | 山(0862)23-2346      | 福 岡(092)721 1570 |
|     |   |     | 秋   | 田(0188)64-2247 | 長 野(0262)28       | 2156 広  | 島(0822)27-2731      | 漸 本(0963)22 0823 |
|     |   |     | 盔   | 岡(0196)51-8858 | 名古屋(052)262-      | 0311 松  | I(0852)26-5139      | 鹿児島(0992)25-5700 |
|     |   |     | ſШ  | 台(0222)66 1811 | 金 沢(0762)65       | 7098 高  | 松(0878)61-6363      | 冲 織(0988)68 8176 |